

BETOONIKOLU FE 1016 (H) KASUTUSJUHEND

1. Sihtotstarve ja kirjeldus

Betoonikolu FE 1016 (H) on mõeldud vedela betooni transportimiseks kraana abil segajast kasutuskohani.

2. Esmakasutus

Betoonikolu FE 1016 (H) tarnitakse täielikult komplekteerituna. Vastavalt õnnetuste ennetamise regulatsioonidele, tohib betoonikolu kasutada peale seda, kui kvalifitseeritud isiku poolt on teostatud kontroll ja kui kõik inspekteerimisel avastatud vead on kõrvaldatud.

3. Kasutamine

Enne betoonikolu täitmist, riputage kinnitushoop avamishoova külge (või kinnitage käsitsi pööratav ratas). Sellega väldite betoonikoli soovimatut tühjenemist ja kontrollimatut betooni voolu.

Täitke kolu vedela betooniga ja transportige kraana abil oma kasutuskohale.

Täitmise ajal peab betoon jooksma otse kolu sisse. Kui see nii ei ole, peab kolu olema kindlustatud ümberkukkumise vastu kogu täitmisprotsessi vältel, näiteks kinnitades keti kraana konksu külge. Kasutuskohas lükake avamishooba allapoole (või pöörake käsiratast, et avada sulgemisplaat.

Sulgemisplaadi käsipide on täiendav vahend väljalaskeava avamiseks. Enne kolu tühjendamist, võtke kinnitushoop avast välja (või avage käsiratta lukustus).

Arvestage pinna kandevõimet, kuhu betoonikolu asetatakse. Ärge asetage betoonikolu tellingutele või sarnastele pindadele, välja arvatud kui vastav kandevõime on tagatud. Asetage betoonikolu ainult horisontaalsetele pindadele.

4. Hooldus

Määrige kõiki ühenduskohti ja veenduge, et nad liiguvad sujuvalt.

Kontrollige et betoonikolu ei ole deformeerunud.

Kontrollige kette regulaarselt, vastavalt DIN 685 nõuetele. Kontrollige neid kaks korda aastas ja katsetage neid üks kord aastas (DIN 685).

5. Kontrollimised

Vastavalt ohutusnõuetele tuleb betoonikolu kontrollida spetsialisti poolt vähemalt üks kord aastas või rohkem olenevalt kasutustingimustest ja omaniku vajadustest. Kontrollid peavad keskenduma kulumismärkidele, deformatsioonile, rebenemistele, möradele ja roostele.

