

Seda tuleb teha iga nädal, kui tõstuk on töötanud nädala jooksul vähem kui 50 tundi.

⚠ OLULINE ⚠

Pikemal kasutamisel väga tolmuses või oksüdeerivas keskkonnas vähendage seda vahemikku 10 töötunnile või tehke seda iga päev.

Puhastage ja määrige järgmised punktid määrdega (vt: 3 - HOOLDUS: MÄÄRDEAINED JA KÜTUS) ja eemaldage määrde ülejääk.

NOOL

- 1 - Määrdeniplid noole teljel (2 määrdeniplit).
- 2 - Määrdeniplid raami teljel (2 määrdeniplit).
- 3 - Määrdenippel kallutussilindri kannal teljel (1 määrdenippel).
- 4 - Määrdenippel kallutussilindri otsa teljel (1 määrdenippel).
- 5 - Määrdenippel tõstesilindri kannal teljel (1 määrdenippel).
- 6 - Määrdenippel tõstesilindri otsa teljel (1 määrdenippel).
- 7 - Kompenseerimisilindri kannal telje määrdenippel (1 määrdenippel).
- 8 - Kompenseerimisilindri otsa telje määrdenippel (1 määrdenippel).

KABIINI UKS

- 9 - Kabiini ukse määrdeniplid (4 määrdeniplit).

ESI- JA TAGASILLA KÄÄNMIKUD

- 10 - Rataste käänmikete määrdeniplid (8 määrdeniplit).

TAGASILLA ÕÖTSHOOVA LAAGRID

- 11 - Tagasilla õõtshoova laagrite määrdeniplid (2 määrdeniplit).

