



TEISALDATAV VÄLIKÄIMLA KASUTUSJUHEND

TUGIJALAD

Enne välikäimla kasutamist veendu, et käimla on loodis. Vajadusel reguleeri tasapinda tugijalgadest neid lahti või kinni keerates.

MUU

Ära kata kinni radiaatorit.

Ventilatsiooniava on reguleeritav – reguleeri õhuvoolu keerates ventilatsiooniava katet vastavalt kas kinni või lahti.

Talvel õlita uste lukud, et vältida nende kinnikülmumist. Uste tihendid määri regulaarselt silikooniga.

VEEPAAGIGA KÄIMLA - TÄITMINE

Keera lahti veepaagi kork. Täida paak veega kasutades voolikut või ämbrit. Täida veepaak kuni vesi jõuab kraanikausi põhjaga tasa.

VEEKANISTRIGA KÄIMLA - TÄITMINE

Täida kanister veega. Ühenda kanistrisse jalapumbast tulev imemisvoolik.

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE JA PUHASTAMINE

Jäätmepaagi tühjendamiseks on tarvis ühendust võtta teenust pakkuva ettevõttega.

TALVINE KASUTAMINE

Oluline on vee- ja jäätmepaak tühjendada enne, kui tualettruumi sisetemperatuur langeb alla 0° C.

Jala- ja käsipumpa ei tohi kasutada enne, kui kogu süsteemis olev vesi on vedelas olekus.

Kui radiaator on sisse lülitatud, tuleb uks hoida suletuna.

Radiaator on reguleeritava võimsusega. Võimsust korrigeeri regulaatorist, et saavutada sobiv temperatuur.

ELEKTRIVARUSTUSJUHENDID

ÜHENDAMISJUHISED

1 Enne välikäimla ühendamist toitepunktiga tuleb kontrollida, et:

- a) toitepunkt oleks sobiv välikäimla elektripaigaldisele ja elektritarvititele ning et pinge, sagedus ja nimivool oleksid sobivad,
- b) kaabel ja ühendusvahendid oleksid sobivad,
- c) välikäimla pea-kaitselahutuslüüti oleks väljalülitatud asendis.

2 Kontrollida, et kaabel ega pistikud ei oleks vigastatud.

4 Sisestada paindkaabli pistik välikäimla tagumisel küljel ettenähtud toitepunkti pistikupesasse.

5 Lülitada sisse käimla pea-kaitselahutuslüüti.

6 Kontrollida välikäimla rikkevoolukaitseaparaadi toimimist, surudes kontrollnupule ja tagastades selle.

Tähelepanu! Kahtluse korral või kui pärast eelnimetatud protseduuri teostamist toide ei rakendu või katkeb, tuleb pidada nõu toitepunkti operaatoriga.

LAHTIÜHENDAMISJUHISED

Lülitada välja välikäimla pea-kaitselahutuslüüti ja ühendada lahti kaabel esiteks toitepunkti poolt ja seejärel välikäimla sisendist, kui see on olemas.

PERIOODILINE ÜLEVAATUS

Eelistatavalt mitte harvem kui kord kolme aasta jooksul või, kui välikäimlat kasutatakse sageli, igal aastal, tuleb välikäimla elektripaigaldis ja toitekaabel pädeva elektrikaltöötaja poolt üle vaadata ja kontrollida ning saada protokoll nende seisundi kohta.