



Voigt
Seilerei seit 1898

Brückenstraße 2
04849 Bad Dübau
Tel.: 034243 / 302-0
Fax: 034243 / 302-19
E-Mail: info@voigtseil.de
www.voigtseil.de



Eichinger
Baugeräte

Kööied

Ketid

Võrgud

Rihmad

Koormuse vastuvõtuvahendid

Tõstmisseadmed

Kukkumist takistavad vahendid

FE 1073 tüüpi tõstekorvi kasutusjuhend

1. Tõstekorvi kasutamine peab toimuma vastavalt parasjagu kehtivatele riiklikele eeskirjadele (ohutusreeglid ülestõmmatavate inimeste tõsteseadmete jaoks, praegu BGR 159 versioon 10.1989).

2. Enne ülestõmmatava inimeste tõsteseadme kasutuselevõttu tuleb vastutavat ametiühingut sellest kirjalikult teavitada, nõudmisel ka pärast pikemaid tööpause ja pärast asukohavahetust. Teavitamine peab toimuma vähemalt 14 päeva enne kasutamist.

3. Infosildil toodud nimiandmeid omamassi, kasuliku koormuse, kogukaalu, eriti aga tõsteseadme miinimumkandevõime kohta tuleb tingimata arvestada ja neist tuleb kinni pidada.

4. Korvi võivad kasutada ainult kaks inimest, kes peavad end turvarihmadega selleks ette nähtud kinnituspunktidesse (**tööriistakasti käsipuu ääres**) kinnitama.

5. Kaalu poolest täpselt piiratud kaasavõetavad tööriistad ja materjal tuleb libisemise, ümberkukkumise ja allakukkumise vältimiseks selleks mõeldud kohta kinnitada.



6. Tõstekorvis tuleb tähelepanu pöörata koormuste võimalikult ühtlasele jaotamisele. Tuleb vältida koormuse kuhjumist.
7. Asukohta muutvad kraanad peavad igas kasutuskohas enne esimest inimeste tõsteseadme tõstmiseks kasutamist läbima ametiühingu nõudmisel kontrolli eksperdi või kvalifitseeritud isiku poolt.
8. Enne kasutuskohas kasutuselevõttu tuleb teostada proovisõit inimeste tõsteseadme nimikoormusega kõigis sõidusuundades.
9. Kasutamise laimatuks toimimiseks tuleb määrata vastutav isik ja ametiühingu nõudmise peale edastada selle isiku nimi. Vastutav isik peab teenindavat personali ja tõstukijuhti kirjalikult teavitama tõsteseadme kasutusreeglitest.
10. Teenindava personali sisenemiseks ja väljumiseks tuleb korv alla maapinnale lasta.
11. Tõstukijuhi ja tõstekorvis asuvate inimeste vaheline suhtlus peab olema tagatud igal ajal juhiste, raadioühenduse või muu taolise abil.
12. Seadmeid tuleb vastavalt vajadusele, kuid aastas vähemalt korra igas osas tööohutuse seisukohalt eksperdi poolt kontrollida. Ametiühingu nõudmisel tuleb pidada kontrollipäevikut.
- 13.

Tõstekorvi omakaal	180 kg
Kasulik koormus	250 kg
Lubatud kogukaal	430 kg
Tõsteseadme nõutav miinimumkandevõime	650 kg
Maksimaalselt lubatud inimeste arv	2

14. Tõstekorvi külge tuleb kinnitada rippuv kett (vastavalt DIN 5688R4-le) seekli abil (vastavalt DIN 82101-C2-le) tõsteseadme külge kinnitamiseks.

Kasutamine kahveltõstukiga

1. Sõitke aeglaselt kahveltõstukiharudega tagant (traatvõrega külge) selleks ette nähtud pesadesse. Lukustumine tõstekorvi ja kahveltõstukiharude vahel toimub ise. Kontrollige tõstekorvi kindlat püsimist käsitsi.
2. Ketisangad (kraanaga kasutamiseks) tuleb kahveltõstukiga kasutamisel karabiinhakidega traatvõre külge kinnitada.
3. Pärast sisenemist tuleb pöörata tähelepanu sellele, et ukсед on riivis ja riiv on kindlustatud.

4. Riivi avamiseks kahveltõstukiharude ja tõstekorvi vahel, võtke kang ära (korvi sisemisel tagaküljel) ja pistke kang esiküljel (sisenemiskülje vastas) toruotsa sisse (mitte käivitada korvi sees). Avage riiv kangi pöörates (sõidusuunas). Sõitke tõstukiga ettevaatlikult pesadest välja.

1. Keelatud on:

- lubatud kandevõime ületamine
- viibimine koorma all või ohutsoonis: eluohtlik!!
- loomade vedamine
- koormus kalde all tõmbamise ja koormuste kaldu tirimisega
- äkilised liigutused ja koormuse kõikumine
- ebahühtlane koormus

2. Ohutus

Tõstekorvi võivad kasutada ainult isikud, kes seda teha oskavad.

Iga kasutaja peab enne kasutuselevõttu olema lugenud ja mõistnud kasutusjuhendit ja --- ohutuseeskirju.

Töötage alati ohutust arvestades ja ilma ohtusid tekitamata!

Ärge ületage tõstekorvi kandevõimet mitte mingil juhul.

Kasutusjuhendit peab olema võimalik kasutuskohas igal ajal lugeda!

Korralagedus töökohal suurendab õnnetuste ohtu!

Teavitage ülemust kohe tõstekorvi vigastustest või puudustest.

Ärge kasutage seadet enne puuduste kõrvaldamist!

Kinnitatud infosilti ei tohi eemaldada.

Uuendage mitteloetavaid või kahjustatud silte!

Piirake kasutuskohat ja selle lähiümbrust, et takistada kõrvaliste isikute ligipääsu!

Isiklik kaitsevarustus: kandke kaitseriietust, turvakingi, kaitsekindaid!



Saksa Seaduslik Õnnetusekindlustus
Ekspertide Komiteed Ehitus (BAU) ja inseneriehitus (TB)
Kontrolli- ja sertifitseerimiskeskus BG-PRÜFZERT-is

Tõend

Nr. **BAU/TB 09203**

Kuupäevaga **11.08.2009**

GS-kontrollitõend

Tõendi omaniku nimi ja aadress (tellija):	Florian Eichinger GmbH An der Lände 10 92360 Mühlhausen
Tootja nimi ja aadress:	Florian Eichinger GmbH An der Lände 10 92360 Mühlhausen
Tootenimetus:	Tõstekorv (tööalus)
Tüüp:	FE 1073.3
Sihipärane kasutamine:	Muutuva kõrguse ja asukohaga töökohtade loomine kuni kahele inimesele
Kontrolli alus:	GS-BAU-5.1 ülestõmmatavate isikute tõstmisvahendite ohutustehnilise hindamise põhimõtted BGR 159 BG reeglid ülestõmmatavad isikute tõstevahendid ja praktilised testid
Asjakohane kontrolliraport:	Kontrolliraport 24.03.1999 DOK 622.463-Eichinger
Märkused:	Asendab kontrollitõendit 99027 kuupäevaga 25.02.2004

Kontrollitud ehitusmudel vastab seadme- ja tooteohutuse seaduse § 7 lõike 1 lauses 2 nimetatud nõuetele. Tõendi omanikul on õigus lehe teisel küljel kujutatud GS-märki kontrollitud ehitusmudelile vastavatele toodetele paigaldada. Tõendi omanik peab seejuures järgima lehe teisel küljel esitatud tingimusi.

See tõend koos õigusega paigaldada GS-märki muutub kehtetuks hiljemalt: **31.12.2011**
Kõike muud seoses kehtivuse, kehtivuse pikendamise ja teiste tingimustega reguleerib Kontrolli- ja sertifitseerimismäärus 2008. aasta septembrist.

Allkiri:



Unterschrift: 
Dipl.-Ing. Univ. R. Hardegen

Ekspertide Komiteed Ehitus (BAU) ja Inseneriehitus (TB) · Kontrolli- ja
sertifitseerimiskoht BG-PRÜFZERT-is · Landsberger Str. 309 · 80687 München
Telefon: 089 8897 – 858 · Faks: 089 8897 – 859 · e-post: p-z-8@bgbau.de · Koduleht:
www.bgbau.de

Florian Eichinger GmbH
An der Lände 10
D-92360 Mühlhausen
Tel: +49 (0) 9185/923-0
Faks: +49 (0) 9185/923-333



Euroopa Ühenduse nõuetele vastavuse kinnitus

Vastavalt EÜ masinadirektiivile
2006/42/EG

Käesolevaga kinnitame, et järgnevalt nimetatud masin vastab oma kontseptsioonilt ja ehitusviisilt ning ka meie poolt käibele lastud teostuses asjakohastele olulistele EÜ direktiivi ohutus- ja tervisenõuetele.

Kui muudate masinat seda meiega kooskõlastamata, kaotab see kinnitus kehtivuse.

Masina nimetus:	Tõstekorv
Masinatüüp:	1073
Tellimuse number:	Q000852

Vastavad EÜ direktiivid:

EÜ masina direktiiv (2006/42/EG)

Kasutatud harmoniseeritud normid:

Masinate ohutus EN ISO 12100-1 ja EN ISO 12100-1

Kasutatud riiklikud normid ja tehnilised spetsifikatsioonid:

Koormuse kandmisseadmed tõstukiga kasutamiseks (BGR 500)

26.04.2011

Kuupäev

