

ALRO METAL OÜ

WC Kabiini KASUTUSJUHEND

ÜLD

Palun tutvuge antud juhendiga enne WC kabiini kasutamist ja järgige selles esitatud nõudeid.

ELEKTRIPAIGALDISED

WC kabiin on varustatud 230V-16A sissetuleva elektrisüsteemiga.

NB! Ärge ületage maksimaalselt elektri tarbimist:

- * 4-kohalistes elektripistikutes max 3000W
- * 3-kohalistes elektripistikutes max 2500W
- * 2-kohalistes elektripistikutes max 1500W

Kogu elektrivõimsuse tarbimine ei tohi ületada 4600W.

NB! WC kabiin on varustatud 16A pikendusjuhtme adapteriga. Kasutades seda adapterit, maksimaalne elektri tarbimine haagises kokku ei tohi ületada 3600W.

Rullige alati pikendusjuhe täies ulatuses lahti. Vastasel juhul võib tekkida juhtmes ülekuumenemine.

WC kabiin võib olla varustatud liikumisanduritega.

Andureid saab reguleerida kui eemaldada nende korpus/kaas ning pöörata reguleerimiseks mõeldud nuppe vajalikus suunas.

Ühendamisjuhend

1. Enne WC kabiini ühendamist toitepunktiga tuleb kontrollida, et:

- a) pinge, sagedus ja nimivool oleksid sobivad,
- b) kaabel ja ühendusvahendid oleksid sobivad,
- c) haagise kaitselülitid oleksid väljalülitatud asendis.

2. Kontrollige, et kaabel ega pistikud ei oleks vigastatud.

3. Ühendage toitekaablistik.

4. Lülitage sisse kaitselülitid.

5. Kontrollige haagise rikkevoolukaitse toimimist, surudes kontrollnupule ja tagastades selle „sees“ asendisse.

Lahti ühendamisjuhend

Lülita välja haagise kaitselülitid ja ühenda lahti toitekaabel.

RADIKAD / KONVEKTORID



WC JA VEESÜSTEEM

Veepaagid ning voolikud ei tohi olla täidetud veega kui välitemperatuur langeb alla 0° C ning kütte haagises on välja lülitatud. Külumisoht peab olema välditud!

Soovitav on kasutada reoveepaagis sanitaarmedelikku. Valage vastav doos paaki enne kasutamist ning peale igat tühendamist.

Kätepesujaam võib olla varustatud jalgtoimel töötava vaakumpumbaga.

Vajutades pedaali, imetakse puhas vesi kanistrist pumpa ning pihustatakse see edasi valamu kraani. Valamu reovesi juhitakse WC reoveepaaki.

NB! Jälgige, et vaakumpumpasid ei tohi kasutada kui vesi on külmunud või kui on tekkimas külmumisoht.

HOOLDAMINE JA KORRASHOID

- WC kabiini on soovitatav regulaarselt pesta, eriti pärast talvistel soolatatud teedel sõitmist. Teedel olev sool võib kahjustada erie vaid pindasid.
- Korrapärane (vähemalt kord aastas) elektrisüsteemi kontaktmäärdega puhastamine aitab vältida selle oksüdeerumist.
- Elektriliste radiaatorite/konvektorite kinni katmine on keelatud.
- Ventilatsiooni plafoonid on reguleeritavad – reguleeri klappe keerates ventilatsiooniava katet vastavalt kas kinni või lahti. Pikema seismise ajal tuleks kõik ventilatsiooni plafoonid maksimaalselt avada, et tagada värske õhu piisav ligipääs ning vältida hallituse teket.
- Õlita regulaarselt vastava õliga uste lukkusid, et vältida nende kinni külmumist. Uste tihendid määri regulaarselt vastava silikooniga.

TOOTJA ANDMED

ALRO METAL OÜ

Reola, Kambja vald, Tartumaa 61707, Estonia

www.alro.ee, info@alro.ee, tel: +372 53 913 229