⚠ OLULINE TEAVE ⚠

Masinaga tolmuses keskkonnas töötamisel tuleb sildu määrida sagedamini.

ROOLILIIGENDID

- Eemaldage määrdeniplite kaitsekatted (1) vasakul ja paremal küljel.
- Pressige määrdeniplitesse määret, ◁ ÕLID
- Pange tagasi määrdeniplite kaitsekatted.

ÕÕTSHOOBADE LAAGRID

- Eemaldage määrdeniplite kaitsekatted (2).
- Pressige määrdeniplitesse määret, ◁ ÕLID
- Pange tagasi määrdeniplite kaitsekatted.