

KÄYTTÖOHJE HANDBOK

(9/06)

WH 30-4 / WH 50-4 / WH 80-4

Kiertovesitoimiset siirrettävät
lämpöpuhaltimet

Transportabla
vattencirkulationsvärmefläktar




EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU:N VAATIMUKSEN MUKAISUUSVAKUUTUS



It is ensured through internal quality control that the equipment specified here comply with the requirements of the current Directive(s) and the relevant standards at all times.

Sisäisellä laatuvalvonnalla on varmistettu, että tässä eritelty laite vastaa nykyisten direktiivien ja standardien vaatimuksia.

Type of equipment Laitetyyppi	Water-to-air fan heater Kiertovesikäyttöinen lämpöpuhallin
Type of designation Tyyppimerkintä	POLAR WH 30-4 POLAR WH 50-4 POLAR WH 80-4
Directives Direktiivit	Machinery directive - Konedirektiivi: 89/396/EU Low voltage directive - Pienjännitedirektiivi: 73/23/EU EMC-directive – EMC- direktiivi: 89/336/EU
Standards Standardit	Safety – Turvallisuus: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN 60204-1, DIN 45635-1 EMC - EMC: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 55104, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Manufacturer Valmistaja	POLARTHERM OY Polarintie 1 FIN-29100 Luvia, Finland
Date Päiväys	Luvia, 5.9.2006
Signature Allekirjoitus	 Paavo Sorvacko President

1. JOHDANTO

Ennen laitteen käyttöönottoa/käyttöä on tämä ohje luettava huolellisesti!

Tämä käyttöohje on aina säilytettävä laitteen sijaintipaikan tai itse laitteen välittömässä läheisyydessä.

Takuuehdot:

WH- lämpöpuhaltimilla on 1 vuoden takuu aine- ja valmistusvirheille.

Tehtaalta toimitetun laitteen määräystenvastainen käyttö, sijoitus, huolto jne. tai omavaltaiset muutostyöt aiheuttavat takuuvastuun raukeamisen.

2. TURVAOHJEET

WH- lämpöpuhaltimet on valmistettu toimitushetken tekniikan viimeisimmän kehitystason mukaisesti. Laajat materiaali-, toiminta- ja laatuvarmistukset takaavat Teille suurimman hyödyn ja pitkän käyttöiän. Kouluttamattoman henkilökunnan epäasiallinen ja määräystenvastainen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa vaaratilanteita laitteissa.

- On ehdottomasti noudatettava paikallisia rakennusmääräyksiä
- Laitteen käyttäjä vastaa ammattitaitoisista laite- ja sähköasennuksista ja turvallisesta laitteen käytöstä
- Laitteet on sijoitettava niin, ettei henkilökunta joudu säteilylämmölle alttiiksi
- Asennuksen, vesiliitännät, sähköliitännät ja huollon saa tehdä vain koulutettu ammattihenkilöstö
- Laitetta ei saa sijoittaa eikä niitä käyttää palo- ja räjähdysvaarallisessa ympäristössä
- Laitteet on sijoitettava kulkuväylien ja nosturiratojen ulkopuolelle. Vapaa suojavaikutus min. 1 m
- Vesiletkut (putkistot) on sijoitettava tai suojattava siten, että ne eivät vahingoitu laitteen ympäristössä tapahtuvan kulun vuoksi
- Vesikiertoon kytkettyjen laitteiden siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta, jotta ei aiheuteta turhia vesivahinkoja
- Vesiletkujen (putkistojen) on täytettävä paineistetuille letkuille (putkistoille) asetetut vaatimukset
- Suojakehikoita ja suodatinkehikkoa ei saa irrottaa eikä poistaa käytöstä
- Laitteita saa käyttää vain määräystenmukaisesti arvokilvessä määritellyissä tehorojoissa käyttäen hyväksytyjä väliaineita
- Imusäleikkö on pidettävä puhtaana ja vapaana vieraista esineistä
- Suodatin on puhdistettava säännöllisesti
- Laitteen puhalluspuolta ei saa sulkea

1. INLEDNING

Innan man tar i bruk/brukar apparaten bör man läsa denna instruktion ordenligt!

Denna instruktion bör alltid förvaras i omedelbar närhet av apparatens placeringsplats eller själva apparaten.

Garantivillkor:

WH- värmefläcktar har 1 års garanti ang. material- och tillverkningsfel.

Bruk, placering, service osv. av den från fabriken levererade apparaten emot bestämmelserna, eller själva värdiga förändringsarbeten förorsakar, att garantin slutas.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

PWW- värmefläcktar har tillverkats enl. leveranstidpunktens tekniks senaste utvecklingsnivå. Omfattande material-, funktion- och kvalitetskontroll garanterar Er största nytta och lång drifttid. Osakligt bruk av utbildad personal mot bestämmelserna kan dock förorsaka farasituationer i apparater.

- Lokala byggbestämmelserna bör absolut följas.
- Apparaten brukare ansvarar för fackkunniga apparat- och el-monteringar samt tryggt bruk av apparaten.
- Apparaterna bör placeras så, att personalen inte bli ömtålig för strålningsvärme
- Vattenslangarna (ledningarna) bör placeras och skyddas så, att de inte blir skadade genom gången i omgivningen.
- Vattenslangarna (ledningarna) bör fylla kraven för överstyckslangar (ledningarna).
- Bara utbildad fackpersonal får göra monteringen, vatten- och el-anslutningarna och servicen.
- Apparaten får inte placeras och inte heller användas i brand- och explosionsfarlig omgivning.
- Apparaterna bör placeras utanför farleder och kranbanor. Fri skyddszon är min 1m.
- Till vattencirkulationanslutade apparater bör flyttas försiktigt för att undvika onödiga vattenskador.
- Skydds- och filtergallren får inte lösas eller tas ut ur bruk.
- Man får använda apparaten bara enligt bestämmelserna inom effektgränserna som har getts på apparaten tynskylt genom att använda godkända medium.
- Suggallret bör hållas ren och fri av främmande föremål.
- Blåssidan av apparaten får inte stängas.
- Inne i apparaten får inte ställas främmande föremål.
- Rikta inte direkt vattenstråle mot apparaten.
- Man bör hindra rinnandet av vatten in i apparaten.
- Apparaten utvändiga el-kablar bör skyddas för skador.

- Laitteen sisään ei saa laittaa vieraita esineitä
- Laitteeseen ei saa suunnata suoraa vesisuihkua
- Estettävä veden valuminen laitteen sisään
- Laitteen ulkopuoliset sähkökaapelit on suojattava vaurioilta


3. SIJOITUS JA ASENNUS

- Laitteet on sijoitettava (jos mahdollista) niin, ettei suora ilmavirtaus osu henkilöiden oleskelu- ja työskentelytiloihin
- Laitteet saa asentaa vain tasaiselle lattialle
- Laitteen imupuolelle on jätettävä riittävästi vapaata tilaa (min. 250 mm), jotta imuilman otto ei esty
- Putkistot ja lämmönvaihtimet on liitettävä toisiinsa niin, ettei synny jännityksiä eikä vääntymiä
- Liitettäessä laite olemassa olevaan vesilämmitysjärjestelmään on varmistettava kattila- ja pumpputehon riittävyys

4. TIETOA VESIKENNOSTA JA KIERTOVEDSILIITOKSISTA

Lämmönvaihtimet (Cu/Al) muodostuvat kupariputkista niiden päälle puristetuin alumiinilamellein. Kokoojat ja jako-osat valmistetaan teräksestä. Lamellipaketti kehystetään sinkityllä teräshekikolla.

- **Vakiotoimitus:** Kiertovesiliitäntä tuodaan lämmittimeen alumiinisin 1" nokkavipuliittimin, jossa tuloliitäntään tarvitaan naarasliitin & paluuliitäntään tarvitaan urosliitin
- lämmittimessä menovesi alhaalta (kuva 1); menoyhteeseen on liitetty kulmaliitin, kaksois-supis-tusnipa ja urospuolinen nokkavipuliitin
- lämmittimessä paluuvesi ylhäältä; paluuyhteeseen on liitetty kulmaliitin ilmausruuvilla, kaksoissupistus-nippa, sulkuventtiili sekä naaraspuolinen nokkavipuliitin
- Tilauksesta: liittimet yms. poistettu ja kiertovesiliitäntä tuodaan suoraan vesikennon yhteisiin (R1¼" ulkokierteet) kuvan 1. mukaisesti
- Kaikki kierrelitokset tiivistetty liimamassalla (LVI-Loctite 577)
- Max. veden käyttölämpötila 130 °C
- Max. käyttöpaino 16 bar
- **VAROITUS! Lämmönvaihtimet eivät sovellu höyry- tai öljykäyttöön**



3. PLACERING OCH MONTERING

- Apparaterna bör placeras (om möjligt) så, att den direkta luftströmningen inte träffar vistelse- eller arbetsutrymmen av personalen.
- Apparaterna får monteras bara på plan golvyta.
- På sugsidan av apparaten bör finnas tillräckligt fritt utrymme (min. 250mm) så, att intagning av sugluf-ten inte förhindras.
- Rörledningarna och värmeväxlarna kopplas ihop så, att det inte uppkommer spänningar eller bändningar.
- Vid anslutningen av apparaten till existerande vattenvärmningssystem bör säkras tillräcklig pann- och pumpeffekt.

4. UPPGIFTER AV VATTENCELL OCH VATTENCIRKULATIONSANSLUTNINGAR

Värmeväxlarna (Cu/Al) bildas av kopparrör med på pressade aluminiumlameller. Samlarna och andra delarna tillverkas av stål. Lamellpaketet inramas med förzinkad stålram.

- **Standardleverans:** Cirkulationsvattenanslutning föres till värmaren med 1" kamspakkopplingar, var behövs honanslutningsnippel för ingångsanslutning och hananslutningsnippel för returanslutning.
 - I värmaren ingångsvatten nerifrån (bild1); till ingångsstosen har anslutats vinkel-nippel, dubbelförminskningsmuff och hankamspakkoppling.
 - I värmaren returvatten uppifrån; till returstenen har anslutats vinkel-nippel med avluftnings-skruv, dubbelförminskningsmuff, spärrventil och hankamspakkoppling.
- Av beställning: Anslutningdonen har avlägsnats och cirkulationsvattenanslutning föres direkt till stor-sar av vattencell (R1¼" yt-

tergänger) enl. bild 1.

- Alla gänganslutningar har tätts med limmassa (LVI-Loctite 577).
- Max drifttemperatur av vatten 130 °C.
- Max. drifttryck 16bar
- **WARNING! Värmeväxlarna passar icke för ånga- eller oljedrift.**

5. ANSLUTNING TILL VÄRMNINGSAPPARATUR

Före anslutningen till värmningsapparaturen bör kontrolleras, att existerande värme- och pumpeffekt motsvarar i frågavarande apparatens tekniska krav. Störningsfri funktion av apparaten garanteras bara, när temperaturen av ingångsvattnet och pumpeffekten

5. LIITTÄMINEN LÄMMITYSLAITTEISTOON

Ennen liittämistä lämmityslaitteistoon on tarkistettava, että olemassa oleva lämpö- ja pumpputeho vastaavat kyseisen laitteen teknisiä vaatimuksia. Laitteen häiriötön toiminta taataan vain, kun menoveden lämpötila ja pumpputeho varmistetaan vastaamaan valittua laiteluokitusta.

Lämmönvaihtimesta on asennuksen jälkeen syytä poistaa ilma huolellisesti. Sisään jääneet ilmataskut alentavat laitteen tehoa.

!! TÄRKEÄÄ !!

Jos käytettäviä liittimiä tarvitsee kiristää tai tehdä muita putkiasennuksia, on sopivalla työkalulla kuten putkipihdeillä vastaan pitäen huolehdittava, ettei laitteen sisällä olevia vesikennon putkiliitoksia vaurioiteta.

6. LAITTEISTON JÄÄTYMISVAARA

Laitteen käytönaikaisten jäätymisvaurioiden estämiseksi on käytössä jäätymissuojavarustus.

Suojaus on toteutettu siten, että ulospuhallusilman lämpötilan laskiessa alle +4 °C puhaltimen toiminta katkaistaan ns. alilämpötermostaatin avulla (termostaatin tehdasasetusta ei saa muuttaa). Tuntoelimen pupilli on sijoitettu laitteen alimmaisen puhalluslamellin taakse.

Huom!

Joskus ensikäynnistyksessä alilämpötermostaatti saattaa aiheuttaa sen, ettei puhallin starttaa normaalisti. Tämä tapahtuu erityisesti silloin, kun laite otetaan välittömästi käyttöön kylmästä varastosta tai kuljetuksesta ja vesikennon (pupilli) ei ole lämmennyt tarpeeksi. Pupillin lämmittäminen esim. käden avulla riittää yleensä saattamaan laitteen toimintakuntoiseksi.

Varoitus!

Laite ei itsestään tyhjene kokonaan vedestä.

Lämmönvaihtimen täydellinen tyhjennys onnistuu vain paineilmaa käyttäen.

Jäätymisvaaran alaisissa tiloissa lämmönvaihtimen tyhjeneminen on varmistettava .

Takuu ei vastaa jäätymisvaurioista!

7. SÄHKÖASENNUS

Asianmukaisten käyttöohjeiden ja laitekohtaisten sähkökaavioiden huomioon ottamatta jättäminen tai niiden muuttaminen ilman lupaa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja seuraamusvaurioita. Tässä tapauksessa takuuvastuu raukeaa!

säkras att motsvara utvald apparatklassifisering.

Värmeväxlaren bör efter monteringen avluftas ordentligt. Inne blivande luftfickor minskar apparatens effekt.

!! VIKTIGT !!

Om man behöver att spänna anslutningsdon eller göra andra rörmonteringar skall man sörja genom att hålla mot med lämpligt verktyg t.ex. rörtång, att anslutningsstosar av vattencellen inne i apparaten icke blir skadade.

6. FRYSNINGSRISK AV APPARATUREN

För att undvika frysningssskador under driften användes frysningssskyddsutrustning.

Skyddet har genomförts så, att vid fallandet av blåsluftstemperaturen under +4 °C, stoppas fläktfunktion med hjälp av sk. undertemperaturtermostat (termostatens fabriksställvärde får icke förändras). Känselforganens pupill har placerats bakom den nedersta blåslamellen av apparaten.

OBS!

Apparaten tömmer inte helt av sig själv. Fullständig tömning av värmeväxlaren lyckas bara genom att använda tryckluft. Värmeväxlarens tömning av apparater, som ligger ute ur bruk i utrymmen under frysningsrisk, bör säkras. Om denna inte är möjligt bör man använda frostskyddsmedel bland vatten. Garantin täcker icke frysskador av värmeväxlaren.

Varning!

Apparaten tömmer inte helt av sig själv.

Fullständig tömning av värmeväxlaren lyckas bara genom att använda tryckluft. Värmeväxlarens tömning av apparater, som ligger ute ur bruk i utrymmen under frysningsrisk, bör säkras. Om denna inte är möjligt bör man använda frostskyddsmedel bland vatten. Garantin täcker icke frysskador av värmeväxlaren.

7. EL-MONTERING

Utan iakttagandet av sakenliga driftinstruktioner och apparatens el-schema eller förändring av dem kan som följd vara driftstörningar och följdskador. I detta fall slutas garantin!

Koppling av apparaterna

WH- fläktvärmarna har som standardutrustning axialfläkt med enfas- ytterrotormotor (230/1~/50Hz). Motorn har inbyggt spolskydd, som löser vid 130°C spoletemperatur och kopplar motorn av

Apparaten är utrustad med centrallådan, som har behövliga kopplingar som fabriksmontering (se punkt 12 El-kopplingschema). Apparaten är kontinuerligt ver-

Laitteiden kytkentä

WH- puhallinlämmittimissä on standardivarusteena aksiaalipuhallin varustettuna yksivaiheulko-roottorimoottorilla (230V/1~/50Hz). Moottorissa on sisäänrakennettu käämisuoja, joka laukeaa 130 °C käämilämpötilassa kytkien moottorin pois käytöstä.

Laite on varustettu keskusotelolla, jossa on tehdasasennuksena tarvittavat kytkennät (katso kohdasta 12. Sähkökaavio). Laite on ns. jatkuvatoiminen, jossa puhallus (lämmitys) ei katkea kuin kytkimen asennossa "seis".

Lisäksi laitteessa on erillinen 2-osainen pistorasia, jota voidaan tarvittaessa käyttää lämpöpuhaltimien "ketjuttamiseen" tai jonkun apulaitteen sähkösyöttöön.

Huom! On tarkistettava liityntäpisteen sulakkeen riittävyys, jos ketjutetaan useita laitteita ja erityisesti käytettäessä suuritehoisia apulaitteita.

8. KÄYTTÖNOTTO

Ennen ensimmäistä käyttöönottoa:

- Tarkistetaan vesikiertoon liitännän asianmukaisuus ja letkujen (putkistojen) suojaus
- Tarkistetaan riittävä varoetäisyys ympärillä
- Kaapeloinnin tulee olla tehty noudattaen voimassaolevia määräyksiä ja normeja
- Tarkistetaan, että imusuodatin on puhdas
- Tarkistetaan, että puhalluspää on puhdas (ei vieraita esineitä) ja lamellit ovat avoinna
- Jos ensikäynnistyksessä puhallin ei starttaa normaalisti, tällöin saattaa alilämpötermostaatti olla lauenneena (jos laite otetaan suoraan käyttöön kylmästä varastosta tai kuljetuksesta). Termostaatin pupillin (alimman puhalluslamellin takana) lämmittäminen esim. käden avulla riittää yleensä saattamaan laitteen toimintakuntoiseksi

Ensimmäisen käyttöönoton aikana:

- Puhallinsiiven käynnin tasaisuus tarkistetaan
- Tarkistetaan laitteen mahdolliset värinät
- Tarkistetaan putkistojen asennus, suojaus ja tiiviys

9. HUOLTO JA HOITO

WH- laitteet ovat normaalikäytössä lähes huoltovapaita (**poislukien imusuodatin**). Häiriöttömän käynnin varmistamiseksi on laitteet tarkistettava säännöllisesti ja tarvittaessa puhdistettava.

Yleiset kunnossapitotoimenpiteet:

Imusuodatin puhdistetaan säännöllisin välein ja tarvittaessa vaihdetaan uuteen.

Älä käytä laitetta ilman suodatinta!

kande, var blåsningen (värmningen) icke stannar innan på brytarens ställning "stopp".

Apparaten har ytterligare separat 2-delig stickkontakt-dosa, som kan vid behov användas för "kedjning" av värmefläktar eller för el-matning av någon hjälpanordning.

OBS!

Man bör kontrollera tillräcklighet av kopplingspunktens säkringar. Om man kedjar flera apparater och särskilt vid användningen av högeffektiva hjälpanordningar

8. IDRIFTTAGNING

Före den första idrifttagningen:

- Kontrolleras behörighet av anslutningen till vatten-cirkulation och skyddandet av slangar (ledningarna).
- Kontrolleras tillräckligt skyddsavstånd kring apparaten.
- Kablingen bör vara gjord efter gällande bestämmelser och normer.
- Kontrolleras, att sugfiltret är rent.
- Kontrolleras, att blåsändan är ren (inga främmande föremål) och lamellerna är öppna.
- Om fläkten startar icke normalt vid den första starten, kan undertemperaturtermostaten vara löst (om apparaten tas i bruk direkt från kallt lager eller transport). Allmänt räcker, att man värmar termostatsens pupill (bakom den nedersta blåslamellen) t.ex. med hjälp av hand att återställa apparatens funktionsduklighet.

Under den första idrifttagningen

- Kontrolleras, att fläkten (bladet) roterar jämnt.
- Kontrolleras möjliga vibrationer av hela apparaturen.
- Kontrolleras montering, skyddande och täthet av ledningarna.

9. SERVICE OCH SKÖTSEL

Under normalt bruk är WH- apparaterna nästan servicefria (**utom sugfiltret**). För att säkra störningsfri funktion bör apparaterna kontrolleras regelbundet och vid behov rensas.

Allmänna underhållåtgärder:

Sugfiltret rensas regelbundet och vid behov bytes.

Bruka inte apparaten utan filter!

Sug- och blåsöppningar bör alltid hållas fria. Renheten av skyddsgallret och värmeväxlaren kontrolleras regelbundet och rensas vid behov.

Före varje serviceåtgärd:

- Apparaten stoppas sakenligt, kopplas av från el-nätet och förhindras osaklig återstartning.
- Väntas tills fläkten stannar.
- Vattencirkulation stängs och förhindras dess osak-

Imu- ja puhallusaukot on aina pidettävä vapaina. Suojaritilän ja lämmönvaihtimen puhtaus tarkistetaan säännöllisesti ja ne puhdistetaan tarvittaessa.

Ennen jokaista huoltotoimenpidettä:

- Laite pysäytetään asianmukaisesti, kytketään irti sähköverkosta ja estetään laitteen asiaton uudelleenkäynnistys
- Odotetaan puhaltimen pysähtymistä
- Vesikierto suljetaan ja estetään sen asiaton avaaminen
- Lämmönvaihtimen annetaan jäähtyä

Puhdistusaineet:

Älkää käyttäkö puhdistukseen liuottimia sisältäviä tai hankaavia puhdistusaineita eikä kaapivia tai raapivia työkaluja. Pehmeä kangas ja saippualliuos riittää useimmissa tapauksissa myös runsaamman likaantumisen poistamiseen.

Laitteen puhdistus:

- Suodatinyksikkö nostetaan ylös hahlostaan ja puhdistetaan (esim. paineilmalla) tai tarvittaessa suodatinkangas vaihdetaan uuteen ja asennetaan takaisin päinvastaisessa järjestyksessä
- Imuaukot ja puhalluslamellit puhdistetaan
- Puhallinsiipi puhdistetaan (vain mikäli tarpeellista irrotetaan moottorin kiinnityskehikko)
- Lämmönvaihdinlamellit puhdistetaan puhaltamalla, imurilla, pehmeällä harjalla tai pensselillä. Runsaammat likaantumet puhallinsiivissä ja lamelleissa voi poistaa saippualliuoksella
- Mikäli puhallinmoottorikiinnitykset ja suojaritilä on irrotettu ne asennetaan takaisin ja tarkistetaan puhallinsiiven vapaa pyöriminen

Varotoimenpiteet puhdistuksessa:

- Moottoria koteloineen ei saa kastella vedellä
- Missään tapauksessa puhdistukseen ei saa käyttää korkeapainepesuria tai höyrysuihkua
- Puhdistuksessa on varottava etteivät lamellit tai puhallinsiipi vaurioidu tai väännä puhdistuksen aikana

Pidempiaikaisissa käyttökatkoksissa:

- Sähköliitäntä irroitettava verkosta
 - Jäätymisvaaran alaisissa tiloissa järjestelmä on tyhjennettävä.
- Huom! lämmönvaihtimen täydellinen tyhjeneminen onnistuu vain paineilman avulla

Huoltokorjaukset

Aina ennen korjauksia, kytketään laite irti sähköverkosta ja estetään laitteen asiaton uudelleenkäynnistys.

lig öppning.

- Man låter värmeväxlaren svalna.

Rengöringsmedel

Bruka icke för rengöring ämnen som innehåller lösningsmedel eller skurmedel och inte heller skrapande eller rivande verktyg för rensning. Mjukt tyg och såplösning räcker i flesta fall att avlägsna även rikligare orenheter.

Rengöring av apparaten:

- Filternheten lyftes upp ur sitt spår och rensas (t.ex. med tryckluft) eller filtertyget bytes vid behov och monteras tillbaka i motsatt ordning.
- Sugöppningarna och blåslamellerna rensas.
- Fläktbladet rensas (motors fästeram avlägsnas bara om nödvändigt).
- Värmeväxlarlamellerna rensas genom att blåsa, med dammsugaren, mjuk borste eller pensel. Rikligare orenheter av fläktbladen och lamellerna kan avlägsnas med såplösning.
- Om fläktmotorfästningarna och skyddsgallret har avlägsnats, monteras dem tillbaka och kontrolleras fri rotering av fläktbladet.

Säkerhetsåtgärder vid rengöring:

- Motorn med sin kåpa får icke fuktas med vatten.
- Man får aldrig använda högtrycktvättare eller ångstråle för rensningen.
- Under rensningen bör aktas, att lamellerna eller fläktbladet icke blir skadade eller vrids under rensningen.

Under längre driftavbrott:

- El-anslutning kopplas av från el-nätet.
- Systemet bör tömmas i utrymmen under frysrisk. OBS! Fullständig tömning av värmeväxlaren lyckas bara med hjälp av tryckluft.

Servicerepareringar

Alltid före repareringar kopplas apparaten av från el-nätet och förhindras osaklig återstartning.

Fläktbyte:

1. El-anslutning av motorn kopplas av från el-centralen.
2. Filtteramen samt skyddsgallret/fläkten avlägsnas från flätkåpan.
3. Ny fläkt med sitt skyddsgaller monteras in i flätkåpan och
4. Motorn kopplas tillbaka till el-centralen och kontrolleras, att fläktbladet roterar fritt i flätkåpan. Därefter monteras filtteramen till sin plats.

Värmeväxlarbyte:

1. El-anslutning av motorn kopplas av från el-centralen.
2. Värmeväxlaren tömmas och värmeledningarnas anslutningar öppnas
3. Filtteramen avlägsnas samt bakväggen med fläkten löses.

Puhaltimen vaihto:

- 1) Moottorin sähkökytkentä avataan sähkökeskuksesta
- 2) Suodatinkehikko sekä suojaritilä/puhallin poistetaan puhallinkotelosta
- 3) Uusi puhallin suojaritilöineen asennetaan puhallinkoteloon ja
- 4) Moottori kytketään takaisin sähkökeskukseen ja tarkistetaan, että puhallinsiipi pyörii vapaasti puhallinkotelossa. Sitten asennetaan suodatinkehikko paikoilleen

Lämmönvaihtimen vaihto:

- 1) Moottorin sähkökytkentä avataan sähkökeskuksesta
- 2) Lämmönvaihdin tyhjenetään vedestä ja lämmitysputkiston liittimet avataan
- 3) Suodatinkehikko poistetaan sekä takaseinä puhaltimiseen irrotetaan
- 4) Lämmönvaihtimen kiinnitysruuvit avataan ja lämmönvaihdin poistetaan imupuolen kautta
- 5) Uusi lämmönvaihdin sijoitetaan paikalleen ja laite kootaan päinvastaisessa järjestyksessä.

4. Fästeskruvarna av värmeväxlaren öppnas och värmeväxlaren avlägsnas genom sugsidan.
5. Ny värmeväxlare placeras på sin plats och apparaten hopmonterats i motsatt ordning.

10. TEKNISET TIEDOT — TEKNISKA DATA

POLAR		WH 30-4	WH 50-4	WH 80-4
tuotekoodi / produkt kod		6060	6061	6062
nimellinen lämpöteho / nominell värmeffekt (kiertovesi / circ.vatten 90/70 °C & imuilma / sugluft ±0°C)	kW	27,5	45,8	74,9
liitäntäjännite / anslutningsspänning	V/Hz	230/1N~/50	230/1N~/50	230/1N~/50
ottoteho / ineffekt	W	200	370	440
nim. virranottama / märkström	A	0,9	1,6	2,0
syötön sulake / säkring, max.	A	16	16	16
ulosotto, apupistorasia / el-uttag 230 V/1N~/50Hz	kpl	2	2	2
puhaltimen pyörimisnopeus / fläktens rotationshastighet	rpm	1400	1280	880
ilmamäärä / luftflöde	m ³ /h	1800	3000	4500
äänitaso / ljudnivå (L _{PA} 1 m)	dB(A)	73	75	70
suojausluokka / skyddsklass		IP34 (roiskevesitiivis)		
lämmitysputkien liittimet / anslutningarna av värmerören (vakiona/som standard)		1" Camlock nokkavipuliittimet / Camlock-kopplingar		
lämmityksen väliaine / värmningsmedel		lämmin- tai kuumavesi / varm- eller hetvatten max. 130 °C		
käyttöpaine / driftryck max.	bar	16	16	16
kiertoveden läpivirtauksen ohjearvo / riktvärde för genomströmning av circulationsvatten (nimellistehoa vastaava arvo / värdet motsvarar nominell effekt)	m ³ /h	1,2	2,0	3,3
vesikennon aiheuttama vastapaine / mottryck av vattencell (ylläolevalla virtausmäärällä / med. o.n. strömningsmängd)	kPa	4,8 (48 mbar)	4,8 (48 mbar)	9,3 (93 mbar)
mitat / dimensioner (L×K×S/ B×H×D)	mm	790×650×570	865×730×570	1025×840×570
kuivapaino / torrsvikt	kg	46	57	72

Oheisessa taulukossa esimerkin omaisesti lämpöteho erilaisilla imuilman ja kiertoveden (meno/paluu) lämpötiloilla:

Tabellen nedan visar exempelvis värme-effekten med olika sugluft- och cirkulationsvattentemperatur

Kiertovesi °C	imuilman lämpötila °C	WH 30-4		WH 50-4		WH 80-4	
		lämpöteho kW	tuloilman lämpötila °C	lämpöteho kW	tuloilman lämpötila °C	lämpöteho kW	tuloilman lämpötila °C
Cirkulations- vatten	Sugluftens temperatur	Värme- effekt	Utblåsluftens temperatur	Värme- effekt	Utblåsluftens temperatur	Värme- effekt	Utblåsluftens temperatur
60 / 50	± 0	19,0	32	31,6	33	51,9	35
70 / 50	± 0	19,4	33	32,4	33	53,5	36
80 / 60	-15	29,2	33	48,6	34	79,4	38
	-10	27,3	35	45,4	36	73,7	39
	-5	25,3	37	42,2	38	68,7	41
	± 0	23,5	40	39,2	40	63,8	43
	+5	21,6	42	36,0	43	59,0	46
	+10	19,7	43	32,9	44	54,0	47
	+15	17,7	44	29,7	45	49,0	48
	+20	15,8	46	26,4	47	43,5	50
90 / 70	-15	33,2	40	55,9	41	90,4	45
	-10	31,3	42	52,0	43	85,3	47
	-5	29,4	44	48,9	45	80,1	49
	± 0	27,5	46	45,8	47	74,9	51
	+5	25,6	48	42,6	49	69,7	53
	+10	23,7	50	39,6	50	64,3	54
	+15	21,8	51	36,4	52	59,4	55
	+20	19,9	53	33,2	54	54,4	57
110 / 90	-15	42,0	54	70,1	56	112,2	60
	-10	39,9	56	66,7	58	107,0	62
	-5	38,0	58	63,4	60	101,8	64
	± 0	36,0	60	60,2	62	96,6	66
	+5	34,0	63	56,8	64	91,6	67
	+10	32,0	64	53,5	65	86,5	68
	+15	29,8	64	50,2	66	81,3	69
	+20	27,9	66	46,4	67	76,0	71
130 / 100	± 0	40,4	68	67,9	70	110,0	74

Haluttaessa lämpötehot muilla kiertoveden lämpötiloilla, ota yhteyttä valmistajaan
Om man vill ha värme-effektvärden med andra cirkulationsvattentemperaturer, kontakta tillverkaren.

11. OSALUETTELO — DELFÖRTECKNING

		WH 30-4	WH 50-4	WH 80-4
		osano	osano	osano
1	laitteen runko (sisältäen puhalluslamellit, imupäädyn, suodatinkotelon ja vaipan) / apparatens ram (inkl. blåslameller, suggavel, filterlåda och mantel)	606099	606199	606299
2	akseli kiinnikkeineen / axel (Ø20 mm) med fäste	606098	606198	606298
3	pyörät, 2 kpl / hjul, 2 st. (Ø200 mm)	74200	74200	74200
4	tukijalka / stödfot	606097	606197	606297
5	yläpuolinen suojakehikko / övre skyddsram	606094	606194	606294
6	suodatinyksikkö (sisältäen suodatinkankaan) / filterenhet (inkl. filterduk)	606095	606195	606295
7	erillinen suodatinkangas / separat filterduk (WH 30-4; 425×545 mm, WH 50-4; 505×630 mm, WH 80-4; 620×785 mm)	606096	606196	606296
8	vesikello (Cu/Al) liitäntäyhteillä / vattencell (Cu/Al) med anslutningsstosar (R1¼")	81010	81020	81030
9 (*)	kuljaliitin 90°, 2 kpl / vinkelnippel 90°, 2 st. (R1¼")	65350	65350	65350
10 (*)	kaksoissupistusnipa, 2 kpl / dubbelförminskningnippel, 2 st. (R1¼" × R1")	66120	66120	66120
11 (*)	palloventtiili / kulventil (R1")	67005	67005	67005
12 (*)	ilmaruuvi / avluftningsskruv	67150	67150	67150
13 (*)	Camlock nokkavipuliitinpari / Camlock- kopplingspar (R1", alumiininen)	82450	82450	82450
14	puhallin (sisältäen moottorin, siiven ja imuritulän) / fläkt (inkl. motor, blad och suggaller)	13550	13560	13570
15	Sähkökeskuskotelo, muovinen / el-centrallåda av plast	40860	40860	40860
16	lukitusrenkas, pyörä / låsring av hjul (Ø20/36 mm)	74600	74600	74600
* kuuluvat vakiotoimitusversioon / ingår i standardleveransen				
katso laitteen muut sähköiset osat kohdasta "12. Sähkökaavio" / se apparatens andra el-komponenter punkt "12. El-kopplingsschema				


Valmistaja / tillverkare:

polartherm oy
AIR HEATING EQUIPMENT

Polarintie 1
FIN-29100 Luvia
FINLAND

tel.: +358-2-529 2100
fax: +358-2-558 1844
e-mail: palaute@polartherm.fi
internet: www.polartherm.fi

12. SÄHKÖKAAVIO — EL-KOPPLINGSSCHEMA



Pos.	Sähköiset osat / el-komponenter WH30-4, WH 50-4 & WH 80-4	osano
C1	puhallinmoottorin kondensaattori / kondensator, fläktmotor; WH 30-4 = 6 μ F WH 50-4 = 6 μ F WH 80-4 = 10 μ F	46600 46600 46850
M1	puhallinmoottori / fläktmotor Ziehl-Abegg; WH 30-4 = 230 V/0,2 kW/1400 rpm/0,9 A WH 50-4 = 230 V/0,37 kW/1280 rpm/1,6 A WH 80-4 = 230 V/0,44 kW/880 rpm/2,0 A	— — —
S1	käyttökytkin / driftbrytare	27200
S3	alilämpötermostaatti / frysningsskyddsstermostat (@ +4 °C)	20211
TK	moottorin käämisuoja / spoleskydd, motor (@ 130 °C)	—
X1	riviliitin / radplint	36701
X2	maadoitusliitin / jordplint	36701
X3	pistotulppa + kaapeli, 10 m / strömkabel, 10 m + stickpropp	32107
X4	apupistorasia, 2-osainen / el-uttag, 2-delig	35200